

SUPERDUAL

WARTUNGSPLAN (DIESE ARBEITEN MÜSSEN BEI EINEM SWM-VERTRAGSHÄNDLER AUSGEFÜHRT WERDEN)
ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (PARA REALIZAR EN UN CONCESIONARIO SWM)

MOTOR - MOTOR

	1000 km	5000 km	10000 Km	15000 Km	20000 Km
VENTILE - VÁLVULAS	C (*)	C (*)	C (*)	C (*)	C (*)
SCHWINGHEBEL AM EINLASS/ AUSLASS - BALANCINES DE ASPIRACIÓN/ESCAPE			C		C
VENTILSTEUERKETTE - CADENA DE DISTRIBUCIÓN					S
KETTENSANNERAUFLAGE VENTILSTEUERKETTE - PATÍN CADENA DE DISTRIBUCIÓN					S
ANGETRIEBENES ZAHNRAD VENTILSTEUERUNG ENGRANAJE CONDUCIDO DE DISTRIBUCIÓN					S
ZÜNDKERZE - BUJÍA DE ENCENDIDO		C	S	C	S
ZÜNDKERZENSTECKER - PIPETA BUJÍA		C	C	C	C
MOTORÖL - ACEITE MOTOR	S	S	S	S	S
MOTORÖL-ANSAUGFILTER - FILTRO DE ASPIRACIÓN ACEITE MOTOR	P		P		P
MOTORÖL-FILTERPATRONE - CARTUCHO DEL FILTRO ACEITE MOTOR	S		S		S

SUPERDUAL

WARTUNGSPLAN (DIESE ARBEITEN MÜSSEN BEI EINEM SWM-VERTRAGSHÄNDLER AUSGEFÜHRT WERDEN)
ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO (PARA REALIZAR EN UN CONCESIONARIO SWM)

MOTOR - MOTOR

	1000 km	5000 km	10000 Km	15000 Km	20000 Km
REISSCHUTZ KUPPLUNG - DISPOSITIVO ANTIVIBRACIÓN EMBRAGUE			C		C
LUFTFILTER - FILTRO AIRE	P	P/S (**)	S	P/S (**)	S

C: KONTROLLIEREN - COMPROBAR

C (*): SPIEL KONTROLLIEREN - COMPROBAR EL JUEGO

P: REINIGEN - LIMPIAR

P/S ():** REINIGEN ODER AUSWECHSELN (abhängig von den Einsatzbedingungen des Motorrads)
LIMPIAR O SUSTITUIR (según las condiciones de uso de la motocicleta)

A

