

# RS 125 R 2016

## SM 125 R 2016

### WARTUNG



WARTUNGSTABELLE (FÜR DIESE KONTROLLEN WENDEN SIE SICH AN IHREN VERTRAGSHÄNDLER SWM)

	COUPON		COUPON	COUPON	COUPON	COUPON	
	ALLE 1.000 KM	ALLE 8h EN	ALLE 5.000 KM	ALLE 10.000	ALLE 15.000 KM	ALLE 20.000 KM	WECHSELN WENN NÖTIG
VENTIL	C (BETRIEBSSPIEL) (*)			C (BETRIEBSSPIEL) (*)		C	X
VENTILFEDER						C	X
TELLER, HALB KEGEL						C	X
KIPPHBEL (ANSAUGEN-AUSPUFFROHR)						C	X
NOCKENWELLE						C	
VENTILSTEUERUNGKETTE					C	S	
VENTILSTEUERUNGKETTGLEITBAHN						S	
VENTILSTEUERUNGKETTESPANNER						C	
ANSCHLUSS			C		C		X
ZYLINDER KPL.						C	X
KOLBEN KPL.					C	S	
MOTORÖL	S		S	S	S	S	
ÖLPUMPE					C		
WECHSELFILTER	S		S	S	S	S	
KUPPLUNGSSCHEIBENHALTERNABE				C			X
KUPPLUNGSSCHEIBE				C	S		X
KUPPLUNGFEDER					C		X
KUPPLUNGKORB					C		X
RITZEL			C		C		X
ZÜNDKERZE			P	S		S	
LUFTFILTER			S	S	S	S	
KÜHLFLÜSSIGKEIT	C		C	C	C	S	X
FUSSRASTER, BOLZEN, FEDER			C				X
HINTERRAHMENBOLZEN, MOTORBOLZEN	C			C			
SEITENSTÄNDER	C		C	C	C	C	
KETTENFÜHRUNGROLLE, LAGER			C	C	C	C	X
VORDERGABELLENKOPF, GABELBRÜCKE MIT BOLZEN			L		L		
VORDERGABEL				R			
LENKERBÜGELBOLZEN	C		C	C	C	C	
HINTERGABELBUCHSE			L	L	L	L	
KETTENGLEITBAHN			C	S	C	S	X
BUCHSE FÜR HEBELWERKHINTERHAUFHANGUNG			L	L	L	L	
KETTENFÜHRUNG / KETTENKASTEN			C	S	C	S	X
NADELKAFIG FÜR HINTERGABELBOLZEN			L	L	L	L	
HINTERSTOSSDAMPFER						R	
NADELKAFIG UND BOLZEN FÜR HEBELWERKHINTERHAUFHANGUNG			L	L	L	L	





# RS 125 R 2016

# SM 125 R 2016

## WARTUNG

WARTUNGSTABELLE (FÜR DIESE KONTROLLEN WENDEN SIE SICH AN IHREN VERTRAGSHÄNDLER SWM)							
	COUPON		COUPON	COUPON	COUPON	COUPON	
	ALLE 1.000 KM	ALLE 8h EN	ALLE 5.000 KM	ALLE 10.000	ALLE 15.000 KM	ALLE 20.000 KM	WECHSELN WENN NÖTIG
GASGRIFF KPL.			C	C	C	C	
KUPPLUNGSTEUERUNG KPL.				C		C	
VORDERE BREMSSCHEIBE			C	C	C	C	X
VORDERBREMFLÜSSIGKEIT			C			S	
HINTERE BREMSSCHEIBE			C	C	C	C	X
HINTERBREMFLÜSSIGKEIT			C			S	
BREMSBELAGE		C	C	C	C	C	X
TRIEBSTOFFROHR			C	C	C	S	X
RADSPERICHENSSPANNUNG	C		C	C	C	C	
RADNABENLAGER					S		X
KRANZ				S		S	X
SCHRAUBENANZIEHUNG FÜR HINTERKRANZ	C		C	C	C	C	
SEKUNDÄRE ÜBERTRAGUNGSKETTE	C,L		C,L	S	C,L	S	X
KONTROLLE VERSCHRAUBUNG KALTGESENK- BOLZEN	C		C	C	C	C	

### LEGENDA

**h:** STUNDEN

**S:** WECHSELN

**C:** KONTROLLIEREN

**P:** REINIGEN

**R:** REVISION

**L:** SCHMIERUNG - BESCHMEIREN

**EN:** ENDURO

**(•):** SIEHE WERKSTATTHANDBUCH

### ANMERKUNG

DICHTUNGWECHSE: BEI JEDEM DEMONTAGE

SCHRAUBEN VERSCHLEISS: WECHSELN

SCHLAMMIGES UND SANDIGES GELÄNDEN: EIN ALLGEMEINE KONTROLLE DURCHFÜHREN

